H1777-G-S Drehrichtung für Freilauf

Die Freilaufnabe H1777-G-S passt für folgende Modellreihen:
SG760, SG762, SG763, SG766, SG779, sowie für den *GENESIS F3C-SG767*

Im *GENESIS F3C-SG767* sitzt die Nabe direkt an der Hauptrotorwelle - hier muss die Freilaufrichtung **RECHTS** gewählt werden.
Bei allen anderen Modellen mit zweistufigem Getriebe muss die Freilaufrichtung **LINKS** gewählt werden.

Die Freilaufrichtung kann frei gewählt werden. Um die Richtung umzukehren ist der Freilauf um 180° zu drehen.

LINKS





RECHTS



Freilauf HC602-G-S um 180° drehen um Freilaufrichtung umzukehren.